Movitalk

Movitalk (Servicio de Red) es un servicio sobre el protocolo de comunicación de radio sobre voz IP en tiempo real implementado a través de la red GSM/GPRS. Movitalk provee comunicación de voz directa, la cual se conecta presionando una tecla. Use Movitalk para tener una conversación con una persona o con un grupo de personas, visualizando además los estados de disponibilidad de los mismos antes de iniciar una conversación.

Para controlar quién puede hablar y quién puede ser escuchado, Movitalk requiere que la persona que desea hablar mantenga presionada la tecla Movitalk mientras habla, y luego la suelte al terminar de hablar. Inmediatamente después, el oyente deberá presionar la tecla Movitalk para poder responder.

INICIAR EN EL USO DE MOVITALK

Ir a Menú • Movitalk o presione la tecla lateral Movitalk para iniciar la función Movitalk. Para conectarse por primera vez, podrá seleccionar la opción Movitalk, ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla, o presionar la tecla lateral Movitalk. A continuación, su equipo deberá realizar los siguientes tres pasos:

- Inicialización (le preguntará si desea acceder el servicio, usted debe indicar sí; seguidamente deberá colocar su nombre)

- Conexión (tiempo de espera de conexión)

- Sincronización Movitalk: Cuando la conexión ha sido exitosa, el indicador cambia a en la parte superior de la pantalla. El proceso completo de sincronización inicial podría tomar un largo tiempo, lo cual es normal. El nombre que introduzca para identificarse como usuario será mostrado por defecto a todos los usuarios MT con los cuales comparta agenda.

ESTADOS DE DISPONIBILIDAD

Visualización de estados de los contactos individuales y grupales. Cada contacto tendrá un ícono al lado del nombre que indicará si el contacto está:

- El ícono de Vibrador aparecerá cuando el usuario correspondiente tenga su terminal PTT en modo de silencio o de vibración.

- Los usuarios del servicio pueden cambiar su estado a No Molestar, Vibrador o No disponible (desactivado) manualmente utilizando la función disponibilidad, dentro de ajustes del menú principal.

- Si un contacto se encuentra en estado No Molestar, usted no podrá realizar una llamada directa de MT, sólo podrá enviarle una alerta para que él mismo le pueda devolver la llamada cuando crea conveniente.

MENÚ

Para acceder al menú Movitalk, podrá seleccionar la opción Movitalk ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla, ingresar al menú principal o directamente con el botón MT lateral del equipo. Seguidamente aparecerán las siguientes funciones:

Contactos Movitalk	Lista de todos los contactos Movitalk.
Historial Movitalk	El registro contiene las siguientes carpetas: Llamadas perdidas, Llamadas realizadas y Llamadas recibidas.
Agregar contacto	Agregue un nuevo contacto desde la agenda telefónica o manualmente.
Agregar grupo	Agregue un nuevo grupo, cuyo nombre podrá ser modificado por el usuario.
Alertas de contacto	Lista que permite programar un recordatorio, seleccionando al/los contactos de los que se desea obtener una notificación de cambio de estado.

Ajustes Movitalk:

Mi Disponibilidad	Podrá cambiar su disponibilidad para que se visualice en todos sus contactos.
Configurar su nombre	Podrá configurar su nombre o Nick de identificación para que sus contactos lo puedan visualizar.
Aceptar Automáticamente	Cada vez que un contacto desee agregarlo le llegará un aviso para que usted acepte o no a la persona que solicite tenerlo en su agenda MT. Esta aceptación puede ser automática, y es configurable dentro de esta opción.
Alertas de contacto	Podrá realizar un seguimiento a los contactos que seleccione dentro de esta opción con el fin de recibir actualización de sus cambios de estado. Aquí aparecerá un mensaje cada vez que el contacto seleccionado cambie de estado Disponible a No disponible.
Clasificar	Ordenar los contactos MT según las opciones de este menú.
Movitalk está encendido/apagado	
Invitaciones pendientes	Esta opción aparecerá una vez que usted tenga invitaciones por aceptar, las cuales se almacenarán en esta opción para que usted pueda aceptarlas y agregar el contacto MT a su agenda, o rechazarlas.

HACER UNA LLAMADA INDIVIDUAL

1. Seleccione al contacto con el que desea hablar con la tecla central, luego seleccione la opción Alerta ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla y confirme el envío de la alerta.

2. Presione la tecla MT para hablar, hable después del tono.

3. Mantenga presionada la tecla MT por el tiempo que hable. Cuando termine de hablar, suelte la tecla MT.

4. En el caso de querer abrir la llamada MT directamente sin utilizar la opción de envío de Alerta, sólo es necesario seleccionar el contacto con la tecla central y presionar la tecla MT para hablar.

5. Si presiona por un tiempo prolongado la tecla lateral MT, usted podrá obtener el historial de llamadas MT.

ENVÍO DE ALERTAS

Dentro de la lista de contactos, seleccione a un contacto, luego presione el botón inferior derecho de la pantalla (Alerta) para enviar una notificación de alerta al contacto y éste pueda devolver la llamada. .

HACER UNA LLAMADA GRUPAL

(Esta opción debe activarse bajo requerimiento de activación a su operador)

1. Para realizar una llamada grupal, seleccione más de un contacto en la lista de Contactos Movitalk con la tecla central, y luego presione la tecla lateral MT para realizar la llamada. Realice los pasos 2 y 3 anteriormente descritos para mantener una llamada grupal.

2.Llamada de subgrupo: Usted podrá ingresar a un subgrupo, ingresando a un grupo creado en lista de contactos y seleccionando a los miembros del grupo que desea contactar; puede ser 1 ó más de 1.

Historial MT: Estando en el modo de espera, presione la tecla MT para ingresar en Contactos Movitalk; mantenga la tecla presionada para ingresar al historial Movitalk.

PASAR DE UNA LLAMADA MT A UNA LLAMADA CELULAR

(Esta opción debe activarse bajo requerimiento de activación a su operador)

Durante una llamada MT individual o grupal, es posible pasar a modo celular(es) seleccionando Opción en la parte inferior izquierda de la pantalla. Luego seleccione Pasar a modo celular, y se convertirá automáticamente a una llamada celular.

El receptor escuchará un sonido que indique que se ha pasado a una conversación a modo celular. La misma se puede realizar uno a uno, o uno a un grupo.

LLAMADA EN ESPERA

Durante una llamada MT, usted podrá recibir llamadas entrantes de modo celular o radio, pudiendo intercambiar entre ellas.